

MANUAL DE

USUARIO

EQUIPO T800



El equipo T800 es una central de alarma comunitaria básica compuesta por:

- Sirena 12V 20W poli tonal/ Sirena 30W dos tonos
- Cable de POWER para conexión a 220 VAC
- Tira de LEDS persuasivos de color azul
- Antena de RF de 40 cm construida en cable coaxial
- Gabinete de alto impacto estanco lo que incrementa la vida útil de sus partes eléctricas y electrónicas.
- Batería de respaldo de 12V-1.3 Ah (Duración de la batería 86 Hs. en STAND BY)

- Opcionales reflectores: LED-Cuarzo

Acepta una cantidad infinita de dispositivos de transmisión, los cuales pueden ser controles remotos u otra clase de dispositivos de accionamiento (TXZ TXZC)

El T800 permite a través de su ranura de expansión la colocación de un GPRS para el envío de SMS a un máximo de 10 celulares o envío de eventos a centros de monitoreo, transmitiendo evento, usuario y ubicación del mismo.

EVENTOS	QUÉ REPRODUCE LA ALARMA
Pánico	Sirena continua
Luces	No reproduce sirena
Emergencia médica	Sirena intermitente (1 segundo ON - 1 segundo OFF)
Pre Alarma	5 BEEPS cortos

Cómo activar cada evento:

Eventos Control Remoto



NOTA: El pulsador correspondiente a LUCES permite detener los eventos de Emergencia médica y Pánico. Las luces se apagan automáticamente después de 1 minuto de encendidas.

T800- es un equipo plug and play, esto significa que basta con alimentarlo el equipo estará funcionando, no requiere que se carguen controles, todos los controles que estén en su misma red y código comunitario funcionaran sin más. De fábrica todos los equipos traen el código comunitario 0 y la red 0, estos valores pueden ser cambiados por los deseados por medio de un equipo programador dando así 100 combinaciones diferentes disponibles